

JENSEN APP MANUAL



SETT I GANG

Last ned **Jensen Adjustable** til din iPhone 4S, 5, 5S fra Appstore eller til din Android fra Google Play. Fullfør nedlastningen ved å klikke på ikonet i displayet på telefonen (Bluetooth LE (Bluetooth 4.0) på iPhone må være på og ha iOS 6.0 eller minst Android Kitkat 4.4.3 installert).

Vent noen sekunder slik at Appen finner sengen (sengen må være koblet til strøm) Når sengen er funnet, aktiveres den ved å klikke på -tasten, som vil lyse opp når sengen er koblet til App.

Når det er mer enn en seng? Bytt mellom oppkoblede senger under (6).



FUNKSJONER

1. Betjen din justerbare seng

- A.** Heve og senke hode- og fotende ved å holde piltastene inne.
Reset ved bruk av -tasten.

2. Alarm funksjon

- B.** Slå på/av alarm, sett ønsket tid og alarmlyd eller velg et forhåndsvalgt program ved å bla opp og ned. Lag ditt eget program under (5).

3. Massasjefunksjon (gjelder Aqtive III og Dynamique)

- C.** Hode, bølge eller fotmassasje. Sett ønsket intensitet og tid.

4. Ventilasjon og lampe (gjelder Dynamique)

- D.** Sett ønsket intensitet og tid.

5. Program

- E.** Sett og lagre ditt eget program ved å bla opp og ned (P1-P3) eller velg et forhåndsvalgt program (P4-P5).

6. Bluetooth aktivering

- F.** Bytt mellom oppkoblede senger.

